


ЗМЕНШЕННЯ ВІТРУ

Зменшує шум, спричинений вітром.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає цю функцію.
ON	Вмикає цю функцію.

Відображення елемента

- 1 Виберіть режим відео.



- 2 Натисніть „MENU“.



- 3 Натисніть „WIND CUT“.

