

Копіювання файлів на картку SD


Ви можете копіювати відеозаписи та фотографії з інтегрованої пам'яті на картку SD.

Копіювання фотографій на картки є дуже корисним, якщо вам потрібно принести свої знімки до магазину для друку.


УВАГА :

- Переконайтесь, що на носії для копіювання є достатньо вільного місця.
- Відеозаписи, що містяться на картці SD, не можуть бути копіювані до інтегрованої пам'яті.

- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.



- 2 Натисніть , щоб вибрати режим відтворення.




- Кожне натискання кнопки перемикає між режимами зйомки та відтворення.

- 3 Натисніть „MENU“.



- 4 Натисніть „COPY“.



- 5 Натисніть на файли, щоб скопіювати.



- На вибраних файлах з'явиться піктограма ✓. Щоб усунути піктограму ✓ з файлу, натисніть на файл повторно.
- Натисніть „SEL ALL“, щоб вибрати всі файли.
- Натисніть „REL ALL“, щоб скасувати вибір всіх файлів.
- Функція „SET“ стає неактивною, якщо файли не вибрано.

- 6 Натисніть „SET“.



- 7 Натисніть „YES“.



- Копіювання розпочнеться.
- Після копіювання натисніть на „OK“.