


## Підготування пристрою для запису DVD-дисків (CU-VD50)


### 1 Підключіть USB-кабель та адаптер змінного струму.

- Вимкніть відеокамеру, для цього натисніть на кнопку  та утримуйте приблизно 2 секунди.



- Підключіть USB-кабель, що постачається в комплекті з DVD-приводом.
- Підключіть адаптер змінного струму для пристрою для запису DVD-дисків.
- Підключіть адаптер змінного струму до цього пристрою.
  - Після підключення адаптера змінного струму цей пристрій увімкнеться автоматично.
  - Цей пристрій увімкнеться та відобразиться меню „BACK-UP“.
  - Під час підключення USB-кабелю відображається меню „BACK-UP“.
  - Зверніться також і до інструкції з використання пристрою для запису DVD-дисків.

### 2 Ввімкніть пристрій для запису DVD-дисків та вставте диск.



- Натисніть кнопку живлення, щоб увімкнути живлення.
- Натисніть кнопку витягування, щоб відкрити лоток для дисків.
- Повністю витягніть лоток та належним чином вставте чистий диск.
- Натисніть на лоток для дисків, доки він з клацанням не встане на місце.

#### УВАГА :

- Перед підключенням пристроїв переконайтеся, що живлення вимкнено. Інакше існує загроза враження електричним струмом або виникнення несправності.

#### ПРИМІТКИ :

- Під час підключення до пристрою всі кнопки на DVD-приводі CU-VD50, окрім кнопки живлення та витягування, не працюватимуть.