



Повторне встановлення годинника

Встановіть час за допомогою функції „CLOCK ADJUST“ в меню.


1 Натисніть „MENU“.



2 Натисніть „⚙“.




3 Натисніть „CLOCK ADJUST“.




- Натисніть $\wedge$ або $\vee$, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.

4 Натисніть „CLOCK SETTING“.




5 Виставте дату та час.



- Коли вибрано пункт рік, місяць, день, година та хвилина, відображається „^“ та „v“.
- Використовуйте $\wedge$ або $\vee$, щоб встановити рік, місяць, день, години та хвилини.

6 Після встановлення дати та часу натисніть „SET“.

7 Виберіть країну проживання та натисніть „SAVE“.



- Відобразиться назва міста та різниця часу.
- Щоб вибрати назву міста, натисніть < або >.