


Видалення файлів на зовнішньому жорсткому USB-диску

Файли, які копіюються на зовнішній жорсткий диск, можна видаляти.


УВАГА :

- Відновлення видалених файлів неможливе.
- Обов'язково зробіть резервні копії важливих файлів на жорсткому диску комп'ютера.


- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.




- 2 Натисніть „DELETE“.



- 3 Натисніть на папку, щоб видалити її.



- 4 Натисніть „YES“.



- Після видалення натисніть „OK“.