

Використання зовнішнього жорсткого USB-диска (для GZ-HM960)

Ви можете скопіювати відеоролики та фотографії з цього пристрою на зовнішній жорсткий USB-диск. Ви також можете відтворювати файли, які містяться на зовнішньому жорсткому USB-диску, за допомогою цього пристрою.

- Див. також посібник з використання зовнішнього жорсткого диска.

Сумісні зовнішні жорсткі диски

Ви можете скористатися „LaCie Hard Disk Sleek black design USB2.0“ від LaCie.

ПРИМІТКИ :

Перед придбанням перевірте інформацію про сумісність пристроїв на веб-сайті LaCie.

- LaCie

<http://www.lacie.com/home.htm?cc=1>

- Можна використовувати зовнішні жорсткі USB-диски обсягом до 2 ТБ.

Копіювання та відтворення за допомогою зовнішнього жорсткого USB-диска

ПРИМІТКИ :

- Якщо ви підключаєте зовнішній жорсткий USB-диск до цього пристрою вперше, необхідно виконати форматування диска. (Всі дані будуть видалені.)
- Зверніться до файлу довідки наданої програми Everio MediaBrowser 3 (3 BE), якщо ви використовуєте комп'ютер для роботи з даними на зовнішньому жорсткому USB-диску, які були безпосередньо скопійовані з цього пристрою.
- Використання зовнішнього жорсткого USB-диска, ємність якого перевищує 2 ТБ, неможливе.
- Копіювання може тривати деякий час. (Наприклад, для збереження 1 години відео у режимі XP необхідно приблизно 20 хвилин).
- Коли потрібно зробити резервну копію багатьох файлів, її створення може зайняти певний час. Зачекайте, доки не почне блимати індикатор доступу, який вказує на звичайне функціонування.
- Під час відтворення звук або відео можуть бути переривчастими.

УВАГА :

- Не використовуйте USB-концентратор для підключення зовнішнього жорсткого USB-диска до цього пристрою.
- Відключайте зовнішній жорсткий USB-диск, коли використовуються інші USB-пристрої, наприклад, пристрій для запису DVD-дисків, зовнішній пристрій для запису Blu-ray-дисків або інший зовнішній жорсткий USB-диск.
- Під час копіювання або відтворення не слід виконувати наступні операції.
 - Вимкнення пристрою або зовнішнього жорсткого USB-диска.
 - Від'єднання USB-кабелю.
- Не форматуйте зовнішній жорсткий USB-диск за допомогою комп'ютера. Якщо ви вже зробили це, виконайте повторне форматування з використанням цього пристрою. (Усі дані на зовнішньому жорсткому USB-диску будуть видалені).
- Не виконуйте наступні операції з використанням комп'ютера.
 - Видалення файлів або папок на зовнішньому жорсткому USB-диску.
 - Переміщення файлів або папок на зовнішньому жорсткому USB-диску.
 - Зміна імен файлів або папок на зовнішньому жорсткому USB-диску.
 Ці операції призводять до неможливості відтворення даних на цьому пристрої.
- Якщо ви використовуєте комп'ютер для редагування даних на зовнішньому жорсткому USB-диску, перед початком цієї операції скопіюйте дані на комп'ютер. Редагування даних на зовнішньому жорсткому USB-диску безпосередньо з комп'ютера призводить до неможливості відтворення даних на цьому пристрої.