



Збереження зображення з відеофайлу під час відтворення

Ви можете зберегти зображення сцен, які вам подобаються у знятих відеороликах.

- 1 Виберіть режим відео.




- 2 Натисніть , щоб вибрати режим відтворення.



- 3 Натисніть на потрібний відеозапис.




- 4 Під час відтворення натисніть кнопку паузи  у необхідному місці.



- Після встановлення паузи відтворення відеоролика ви можете точніше вибрати місце, зображення якого необхідно зберегти, натискаючи функціональні кнопки сповільненого відтворення вперед  та сповільненого відтворення назад .

- 5 Зробіть знімок.



ПРИМІТКИ :

- Розмір фотокадрів, що забезпечує зйомка, складає 1920 × 1080.
- Зняті фотографії зберігаються на носії, з якого відтворюється відеозапис.