

КЕРУВАННЯ HDMI

Або встановлює до операцій з'єднання з телевізором, що сумісний з HDMI-CEC.


Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає пов'язані операції.
ON	Вмикає пов'язані операції.

Відображення елемента

- 1 Натисніть „MENU“.



- 2 Натисніть „⚙️“.



- 3 Натисніть „HDMI CONTROL“.

