



Зменшення тремтіння камери

Коли стабілізатор зображення ввімкнено, коливання пристрою може бути значно зменшено.


- 1 Відкрийте РК-екран та виберіть відеорежим.



- 2 Натисніть „MENU“.




- 3 Натисніть „DIS“ (стабілізатор зображення).



- Натисніть $\uparrow$ або $\downarrow$, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть $\rightarrow$, щоб повернутися до попереднього екрана.

- 4 Виберіть необхідну настройку.



Встановлення режиму розширеного AIC

Область виправлення у режимі розширеного AIC більше, ніж у режимі AIC. Тремтіння камери може бути зменшене більш ефективно, навіть під час зйомки з масштабуванням з широкого кута на телефото або руху разом із об'єктом.

Встановіть режим розширеного AIC наступним чином.

- 1 Призначте „DIS“ кнопці USER.
- 2 Натисніть та утримуйте кнопку USER.

- Буде встановлено режим розширеного AIC та відобразиться $\left(\frac{1}{2}\right)$. Режим скасовується, якщо відпустити кнопку. Для того щоб виконати зйомку у режимі розширеного AIC, натисніть на кнопку зйомки під час утримування кнопки USER. Режим скасовується після зупинки зйомки.

ПРИМІТКИ :

- Рекомендуємо встановити стабілізатор зображення на „OFF“ під час зйомки об'єкта, що мало рухається, коли пристрій встановлено на штативі.
- Повна стабілізація може бути неможливою, якщо тремтіння камери занадто велике.
- Ця настройка є дійсною виключно у режимі відеозйомки.

Настройка	Докладна інформація
$\left(\frac{1}{2}\right)$ OFF	Вимикає функцію стабілізації зображення.
$\left(\frac{1}{2}\right)$ ON	Зменшує тремтіння камери під час зйомки у звичайних умовах.
$\left(\frac{1}{2}\right)$ ON (AIS)	Більш ефективно зменшує тремтіння камери під час зйомки яскравих сцен у широкому куті. Лише для використання широкого кута зйомки (прибл. 5x).