

Додаткові аксесуари

Використовуючи додатковий акумулятор, ви можете знімати довше.

Назва виробу	Опис
Акумулятор - BN-VG114E - BN-VG121E - BN-VG138E	Забезпечує тривалий час запису. Його також можна використовувати у якості запасного акумулятора.
Зарядний пристрій AA-VG1	Дозволяє заряджати акумулятор без використання даного пристрою.
HDMI-кабель - VX-HD310 - VX-HD315 - VX-HD320 - VX-HD330	- Для перегляду з високою якістю зображення. - Виконує передачу відеозаписів, аудіозаписів та сигналів керування між пристроями.

ПРИМІТКИ :

- Вищевказані додаткові аксесуари можуть не підтримуватися у деяких регіонах.
- Для отримання додаткової інформації див. каталог.
- BN-VG114E – це такий самий акумулятор, що постачається з даним пристроєм.

Приблизний час зйомки (з акумулятором)

■ 3D-відображення на РК-екрані (для GZ-HM960)

Акумулятор	Фактичний час зйомки	Час безперервної зйомки
BN-VG114E (Постачається)	35 м	1 год
BN-VG121E	50 м	1 год 30 хв
BN-VG138E	1 год 30 хв	2 год 45 хв

■ 2D-відображення на РК-екрані (для GZ-HM960)

Акумулятор	Фактичний час зйомки	Час безперервної зйомки
BN-VG114E (Постачається)	40 м	1 год 10 хв
BN-VG121E	1 год	1 год 45 хв
BN-VG138E	1 год 40 хв	3 год 5 хв

■ 2D-відображення на РК-екрані (для GZ-HM845)

Акумулятор	Фактичний час зйомки	Час безперервної зйомки
BN-VG114E (Постачається)	40 м	1 год 15 хв
BN-VG121E	1 год 5 хв	1 год 55 хв
BN-VG138E	1 год 55 хв	3 год 25 хв

- Вище вказані значення є дійсними, коли для параметра „LIGHT“ встановлено значення „OFF“, а для „MONITOR BRIGHTNESS“ значення „3“ (стандарт).
- Фактичний час зйомки може бути меншим, якщо змінювати фокусну відстань або багаторазово зупиняти запис. (Рекомендується забезпечити готовність акумуляторів на період часу, що втричі перевищує очікуваний час зйомки.)
- Коли ресурс акумулятора вичерпано, час зйомки стає меншим, навіть якщо акумулятор повністю заряджений. (Замініть акумулятор на новий.)