

РЕЖИМ ПОСТІЙНОЇ ЗЙОМКИ

Налаштування серійної зйомки можна змінити.


Налаштування	Докладна інформація
RECORD ONE SHOT	Робить одну фотографію.
CONTINUOUS SHOOTING	Робить фотографії безперервно, поки натиснуто кнопку ЗЙОМКА.

ПРИМІТКИ :


- Швидкість серійної зйомки можна змінити.
- Виконання серійної зйомки під час відеозапису тимчасово перемикає режим на „LOW SPEED“.
- Розмір фотографії, зробленої у режимі відео, 1 920 x 1 080.
- Деякі картки SD можуть не підтримувати серійну зйомку.
- Швидкість серійної зйомки зменшиться, якщо ця функція використовується кілька разів.

Відображення елемента

- 1 Виберіть режим відео.



- 2 Натисніть „MENU“.



- 3 Натисніть „SHUTTER MODE“.

