

ПІДСИЛЕННЯ

Дозволяє вибрати рівень ISO.


Настройка	Докладна інформація
AUTO	Автоматично встановлює рівень ISO відповідно до яскравості освітлення об'єкта зйомки.
ISO100 / ISO200 / ISO400 / ISO800 / ISO1600 / ISO3200 / ISO6400	Зйомка відбувається з фіксованим рівнем ISO.

ПРИМІТКИ :

- Спалах не може бути використаний, коли встановлено „ISO6400“.
- Чим вище рівень ISO, тим більш зернистим стає зображення через шум.

Відображення елемента

- 1 Виберіть режим фотографій.



- 2 Натисніть „MENU“.



- 3 Натисніть „GAIN“.

