
Незвичайне відображення кольору. (Надто синій або червоний тощо)

Дочекайтесь появи натуральних кольорів. (Для налаштування балансу білого може знадобитись деякий час.)

Встановіть для параметра „WHITE BALANCE“ в меню зйомки значення „MANUAL“. Виберіть один з параметрів „FINE“/„CLOUD“/„HALOGEN“ згідно із джерелом освітлення.

Виберіть „MWB“ та налаштуйте належним чином.