

Робота з основним меню

За допомогою меню ви можете встановити різні настройки.

1 Натисніть „MENU“.


- Меню відрізняються залежно від активного режиму.



2 Виберіть необхідне меню.



3 Виберіть необхідну настройку.



ПРИМІТКИ :

- Щоб вийти з екрана

Натисніть „X“ (вихід).

- Щоб повернутись до попереднього екрана

Натисніть „↶“ (повернення).

- Щоб відобразити файл допомоги

Натисніть „?“ (допомога), а потім пункт меню.

Для деяких елементів файл довідки може бути відсутнім.