



Встановлення балансу білого

Ви можете встановити тон кольору, що відповідає джерелу світла.

- 1 Натисніть „MENU“.




- 2 Натисніть „WHITE BALANCE“.



- Натисніть $\uparrow$ або $\downarrow$, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть $\leftarrow$, щоб повернутися до попереднього екрана.

- 3 Натисніть відповідне середовище зйомки.



- Натискайте $\uparrow$ або $\downarrow$, щоб переміщати курсор.

Настройка	Докладна інформація
AUTO	Автоматично встановлює природні кольори.
MWB	Використовуйте, якщо неможливо вирішити проблему відображення природних кольорів.
FINE	Встановіть цей параметр під час зйомки на вулиці у сонячний день.
CLOUD	Встановіть цей параметр під час зйомки у хмарний день або у тіні.
HALOGEN	Встановіть цей параметр під час зйомки в освітленні, наприклад, від відеокамери.
MARINE:BLUE	Встановіть цей параметр під час зйомки морської гладіні вдалині від узбережжя (вода відображається блакитним кольором), використовуючи додаткові налаштування для зйомки біля моря.
MARINE:GREEN	Встановіть цей параметр під час зйомки на морі біля узбережжя (вода відображається зеленим кольором), використовуючи додаткові налаштування для зйомки біля моря.

Використання MWB

- 1 Тримайте аркуш простого білого паперу перед лінзою камери таким чином, щоб він відображався на усьому екрані.

- 2 Натисніть „MWB“ та утримуйте, доки не з'явиться піктограма, що буде блимати.

- 3 Відпустіть після того, як зникне меню та загориться

ПРИМІТКИ :

- Налаштування не зміниться, якщо натиснути „MWB“ занадто швидко (менше 1 секунди).