


Підготування пристрою для запису DVD (CU-VD3)


1 Підключіть USB-кабель та адаптер змінного струму.

- Вимкніть відеокамеру, для цього натисніть на кнопку  та утримуйте приблизно 2 секунди.



- Підключіть USB-кабель пристрою для запису DVD-дисків до цього пристрою.
- Підключіть адаптер змінного струму для пристрою для запису DVD-дисків.
- Підключіть адаптер змінного струму до цього пристрою.
 - Після підключення адаптера змінного струму цей пристрій увімкнеться автоматично.
 - Цей пристрій увімкнеться та відобразиться меню „BACK-UP“.
 - Під час підключення USB-кабелю відображається меню „BACK-UP“.
 - Зверніться також і до інструкції з використання пристрою для запису DVD-дисків.

2 Вставте чистий диск.



- Натисніть кнопку витягування, щоб відкрити лоток для дисків.
- Повністю витягніть лоток та належним чином вставте чистий диск.
- Натисніть на лоток для дисків, доки він з клацанням не встане на місце.

УВАГА :

- Перед підключенням пристроїв переконайтеся, що живлення вимкнено. Інакше існує загроза враження електричним струмом або виникнення несправності.