

ДЕМОРЕЖИМ

Демонструє спеціальні функції даного пристрою.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Вимикає цю функцію.
ON	Демонструє спеціальні функції даного пристрою.

Відображення деморежиму


- 1 Вийміть акумулятор та картку SD.
 - 2 Підключіть адаптер змінного струму.
 - 3 Відкрийте РК-екран та увімкніть живлення.
- Режим демонстрації буде активовано через 3 хвилини.
 - Щоб зупинити відтворення, натисніть на екран.

ПРИМІТКИ :


- Цей режим недоступний у режимі відтворення.
- „SMILE%/NAME DISPLAY“ встановлено на „ON“, коли активовано режим демонстрації.

Відображення елемента

- 1 Натисніть „MENU“.



- 2 Натисніть „⚙“.



- 3 Натисніть „DEMO MODE“.

