

ЯКІСТЬ ВІДЕО

Встановлює якість відео.


Настройка	Докладна інформація
UXP	Дозволяє зйомку з найвищою якістю зображення. Застосовується тільки для Blu-ray-дисків. Відеоролики, записані у якості високої чіткості, записати на DVD-диски неможливо.
XP	Дозволяє зйомку з високою якістю зображення.
SP	Дозволяє зйомку із стандартною якістю.
EP	Дозволяє тривалу зйомку.

ПРИМІТКИ :


- Виберіть режим „UXP“ або „XP“ для зйомки швидких сцен або сцен з швидкою зміною яскравості для запобігання виникнення шуму.
- Використовуйте зовнішній пристрій для запису дисків Blu-ray, щоб зберігати відеозаписи, зняті у режимі „UXP“.
- Потрібну якість відеозображення „VIDEO QUALITY“ можна змінити, натискаючи на неї з відображення часу для запису, що залишився.

Відображення елемента

- 1 Виберіть режим відео.



- 2 Натисніть „MENU“.



- 3 Натисніть „VIDEO QUALITY“.

