



Основне меню відеозйомки

Ви можете виконати різні настройки, наприклад, яскравість та баланс білого, які відповідають об'єкту або меті зйомки. Крім того, ви можете змінити такі настройки, як якість зображення та підсилення.

1 Виберіть режим відео.



2 Натисніть „MENU“.



Настройка	Докладна інформація
SCENE SELECT	Можна вибрати настройки, які відповідають умовам зйомки. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
FOCUS	Фокус можна налаштувати вручну. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
FOCUS ASSIST	Об'єкти, що знаходяться у фокусі, виділяються кольором для більш точного фокусування. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
FOCUS ASSIST COLOR	Встановлює колір контуру об'єкта у фокусі під час використання функції підтримки фокусування. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
BRIGHTNESS ADJUST	Встановлює загальну яскравість екрана. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
SHUTTER SPEED	Можна налаштувати швидкість затвора. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
APERTURE PRIORITY	Встановить значення діафрагми. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
WHITE BALANCE	Налаштовує колір відповідно до джерела освітлення. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
BACKLIGHT COMP.	Коригує зображення, коли об'єкт на ньому відображається темним через фонове освітлення. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.
TELE MACRO	Дозволяє робити зйомку великим планом з використанням параметра телефото (Т) функції масштабування. *Відображається тільки у режимі ручної зйомки.

Налаштування меню

Налаштування	Докладна інформація
TOUCH PRIORITY AE/AF	Автоматично налаштовує фокус та яскравість залежно від облич суб'єктів або вибраної області.
LIGHT	Вмикає/вимикає освітлення.
DIS	Коливання камери під час зйомки може бути значно зменшено.
GAIN UP	Автоматично налаштовує яскравість об'єкта під час зйомки у темних місцях.
WIND CUT	Зменшує шум, спричинений вітром.
EXPORT SHOOTING (для GZ-HM960)	Запис відеофайлів для передачі на iTunes за допомогою визначення параметрів ЕКСПОРТУ.
ANIMATION EFFECT	Дозволяє знімати відеоролики або фотографії зі спеціальними ефектами.
HIGH SPEED RECORDING	Ви можете робити сповільнені відеозаписи за допомогою збільшення швидкості запису для підкреслення рухів, а також плавно відтворювати сповільнені відеозаписи.
TIME-LAPSE RECORDING	Дозволяє відображати за короткий час ті зміни сцени, які здійснюються повільно протягом значного періоду часу, знімаючи кадри за визначений інтервал.
AUTO REC	Ця функція дозволяє здійснювати автоматичну зйомку, фіксуючи зміни руху суб'єкта (яскравість) у межах червоної рамки, що відображається на РК-екрані.
FACE SUB-WINDOW	Збільшує та відображає ідентифіковане обличчя у допоміжному вікні.
SHUTTER MODE	Налаштування серійної зйомки можна змінити.
CONT. SHOOTING SPEED	Встановлює швидкість для безперервного запису.
SMILE SHOT	Знімок робиться автоматично при розпізнаванні посмішки.
SMILE%/NAME DISPLAY	Визначає елементи для відображення при розпізнаванні облич.
FACE REGISTRATION	Ідентифікує обличчя осіб, які часто знімаються за допомогою цього пристрою.
VIDEO QUALITY	Встановлює якість відео.
ZOOM	Встановлює максимальний коефіцієнт масштабування.
SEAMLESS RECORDING	Продовжує запис на картку SD без переривання, якщо вичерпано місце у інтегрований пам'яті.
x.v.Color	Зберігає справжні кольори. (Для відтворення використовуйте телевізор, що сумісний з x.v.Color.)
ZOOM MIC	Встановлює zoom-мікрофон.
USER BUTTON SETTING	Присвоює функцію, що використовується часто, кнопці USER.