

Пошук за датою


Ви можете шукати та переглядати відеоролики або фотографії згідно з датами зйомки.

1 Натисніть „MENU“.




- Натисніть SD, щоб вибрати носій для відтворення.
- Пошук можна здійснювати як у режимі відеозйомки, так і фотографування.
* На зображенні відображається режим відеозйомки.

2 Натисніть „SEARCH DATE“.



3 Натисніть на дату зйомки, а потім натисніть „NEXT“.



- Натисніть знову, щоб скасувати вибір дати.

4 Натисніть на файл, щоб розпочати його відтворення.



- Ви можете вибирати відеоролики у режимі відеозйомки та фотографії у режимі фотографування.
- Буде відображено лише ті файли, які знято у вибраний день.
- Натисніть X для зупинки пошуку та повернення до екрана індексу (відображення мініатюр).

Видалення файлів вибраної дати: _____
Натисніть на екрані індексу (відображення мініатюр), щоб видалити непотрібні файли.