

**Зображення відтворюються вертикально на телевізорі.**

Встановіть для параметра „VIDEO OUTPUT“ в меню „COMMON“ значення „4:3“.

Виконайте відповідне налаштування екрана телевізора.