


Визначення обличч людей та введення інформації про власну ідентифікацію

Якщо ідентифікувати обличчя особи заздалегідь, фокусування та яскравість можна налаштувати автоматично за допомогою функції відстеження. Можна ідентифікувати лише 6 обличч з інформацією про імена та рівні пріоритету.


Рекомендується наперед розпізнати обличчя, що часто знімаються цією камерою.

- 1 Виберіть режим відеозйомки або фотографування.




- З'явиться піктограма режиму відеозйомки або фотографування.

- 2 Натисніть „MENU“.




- 3 Натисніть „FACE REGISTRATION“.




- Натисніть $\uparrow$ або $\downarrow$, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть $\hookrightarrow$, щоб повернутися до попереднього екрана.

- 4 Натисніть „REGISTER NEW FACE“.



- 5 Наведіть камеру на людину.



- Інформація вводиться перед зйомкою ідентифікованих облич. Під час введення інформації рамка на відображенні блимає.
- Виконайте налаштування таким чином, щоб обличчя поміщалося у рамці, коли вона блимає. Рамка припиняє блимати та загоряється, коли введення інформації завершено.
- Щоб скасувати ідентифікацію, натисніть „STOP“.


Коли з'являється „CANCEL FACE RECOGNITION?“, натисніть „YES“, щоб повернутися до режиму зйомки.

- 6 Натисніть „RECORD“ та зніміть обличчя на передньому плані.



- Обличчя буде знято для використання на екрані індексу ідентифікації облич.
- Окрім натискання „RECORD“, зйомку можна також виконати повністю натискаючи кнопку SNAPSHOT.
- Коли зйомку завершено, роздається відповідний звук.
- Щоб скасувати ідентифікацію, натисніть „STOP“.
- Коли з'являється „CANCEL FACE RECOGNITION?“, натисніть „YES“, щоб повернутися до режиму зйомки.

- 7 Натисніть „YES“, щоб продовжити зйомку.



- Щоб продовжити введення інформації про обличчя у чотирьох напрямках: зверху, знизу, ліворуч та праворуч, натисніть „YES“. Рекомендується продовжити зйомку, щоб підвищити точність розпізнавання облич.
- Для завершення зйомки з метою ідентифікації облич натисніть „NO“. Перейдіть до кроку 10.

- 8 Повільно повертайте обличчя у чотирьох напрямках, щоб ввести інформацію про обличчя.




- Повільно повертайте обличчя, дивлячись у камеру. Коли зйомку завершено для кожного напрямку, роздається відповідний звук. (усього 4 рази)
Повторюйте крок, доки зйомку (ідентифікацію) не буде завершено для всіх напрямків.
- Ідентифікація для чотирьох напрямків може пройти невдало залежно від середовища, у якому відбувається зйомка. У цьому випадку натисніть „STOP“, щоб скасувати зйомку, а потім натисніть „NO“ і перейдіть до кроку 10.
- Якщо обличчя не вдається правильно розпізнати під час зйомки, виконайте ідентифікацію обличчя знову.

- 9 Дивіться у камеру з посмішкою.




- Зйомка починається автоматично. Використовуйте функцію відображення рівня посмішки (%) для довідки. Посміхайтесь так, щоб відображалось максимальне значення.

- Коли зйомку завершено, роздається відповідний звук.
- Щоб скасувати зйомку обличчя з посмішкою та перейти до введення імені, натисніть „STOP“, а потім натисніть „NO“ і перейдіть до кроку 10.


10 Натисніть „OK“.

- Натисніть „OK“, щоб завершити ідентифікацію.
- Відредагувати інформацію ідентифікації облич можна у „EDIT“.


- При натисканні „OK“ зняте обличчя ідентифікується, і з'являється екран введення імені.
- Щоб скасувати ідентифікацію, натисніть „STOP“. Коли з'являється „CANCEL FACE RECOGNITION?“, натисніть „YES“, щоб повернутися до режиму зйомки.

11 Натискайте клавіші екранної клавіатури, щоб ввести ім'я, а потім натисніть „REG.“.

- Натисніть „DELETE“, щоб видалити символ.
- Натисніть „CANCEL“, щоб вийти.
- Натисніть „A/a/1“, щоб вибрати тип введення символу: великі літери, малі літери або цифри.
- Натисніть ← або →, щоб пересунути курсор на один пробіл ліворуч або праворуч.
- Можна ввести не більше 8 символів.
- Як ввести символи
Зразок: Щоб ввести „KEN“
Натисніть „JKL“ 2 рази → Натисніть „DEF“ 2 рази → Натисніть „MNO“ 2 рази

12 Натисніть потрібний рівень пріоритету, а потім натисніть „REG.“.

- Протягом ідентифікації остання введена цифра присвоюється як рівень пріоритету. Під час розпізнавання обличчя розпізнаватиметься суб'єкт з найбільшим пріоритетом (найменша цифра).
- Рівень пріоритету суб'єкта можна змінити, натиснувши цифру. Зразок: Щоб змінити рівень пріоритету з цифри 3 на цифру 1, натисніть цифру 1. Рівень пріоритету ідентифікованого суб'єкта зміниться на 1, а вихідний рівень пріоритету зі значенням 1 і подальші рівні зсунуться на одну позицію. (У цьому прикладі вихідний рівень зі значенням 1 зміниться на 2, а вихідний рівень зі значенням 2 зміниться на 3.)
- Якщо натиснути „REG.“, відобразиться екран завершення ідентифікації.



ПРИМІТКИ : _____

- Обличчя можуть ідентифікуватися неправильно у наступних випадках:
 - якщо обличчя відображається занадто малим або занадто великим у порівнянні з рамкою
 - якщо оточення занадто темне або занадто яскраве
 - якщо обличчя відображається у горизонтальному положенні або нахиленим
 - якщо частина обличчя прихована
 - якщо у рамці відображається декілька облич
 - Щоб підвищити точність розпізнавання обличчя, виконайте налаштування таким чином, щоб у рамці відображалось лише одне обличчя, і виконуйте ідентифікацію у яскравому оточенні.
 - Обличчя можуть ідентифікуватися неправильно залежно від умов та середовища зйомки. У цьому випадку виконайте ідентифікацію обличчя повторно.
 - Обличчя можуть розпізнаватися неправильно під час зйомки, якщо рівень розпізнавання обличчя низький. У цьому випадку виконайте ідентифікацію обличчя повторно.
 - Відстеження обличчя, допоміжне вікно обличчя і відображення імені можуть функціонувати неправильно залежно від ідентифікації облич, умов зйомки (відстань, кут, яскравість тощо) та виразів облич.
 - Відстеження обличчя, допоміжне вікно обличчя і відображення імені можуть функціонувати неправильно для осіб зі схожими рисами обличчя, наприклад, братів та сестер, батьків та дитини тощо.
-