


Фотографування під час відеозйомки

Фотографії можна зробити, якщо натиснути кнопку SNAPSHOT у режимі відео (очікування або запису).



- Під час фотографування на екрані загориться „PHOTO“.



- Усі фотографії, які зроблені під час відеозйомки, зберігаються на носій, вказаний у „REC MEDIA FOR IMAGE“.

ПРИМІТКИ :

- Розмір фотографії, зробленої у режимі відео, 1920 x 1080.
- Керування недейсне за наступних умов:
 - якщо відображається меню
 - якщо відображається час запису або заряд батареї, що залишився
 - якщо використовується TIME-LAPSE RECORDING
 - якщо встановлено „FACE SUB-WINDOW“
 - якщо встановлено „ANIMATION EFFECT“
 - якщо встановлено „HIGH SPEED RECORDING“