


Дублювання файлів на диск шляхом підключення DVD-рекордера

Ви можете скопіювати відеозаписи у стандартній якості за допомогою підключення до DVD-рекордера.

- Зверніться також до інструкції до телевізора та DVD-рекордера, що використовується.


1 Підключіться до DVD-рекордера.



* На малюнку зображено адаптер змінного струму AC-V10E.

- Підключіть камеру, використовуючи кабель аудіо/відео з комплекту поставки.
 - Підключіть адаптер змінного струму до цього пристрою.
- Після підключення адаптера змінного струму цей пристрій увімкнеться автоматично.
 - Обов'язково використовуйте адаптер змінного струму JVC з комплекту поставки.

2 Натисніть , щоб вибрати режим відтворення.



- Кожне натискання кнопки перемикає між режимами зйомки та відтворення.
- Підготуйте телевізор/DVD-рекордер для початку запису.
 - Перемкніть на сумісний зовнішній вхід.
 - Вставте диск (DVD-RU тощо) у DVD-рекордер.
 - Підготуйте даний пристрій для відтворення.
 - Встановіть параметр „VIDEO OUTPUT“ в меню „COMMON“ на співвідношення сторін („4:3“ або „16:9“) телевізора, що підключається.
 - Розпочніть зйомку.
 - Розпочніть відтворення пристрою та натисніть кнопку запису на рекордері.
 - Після закінчення відтворення припиніть запис.