

Створення дисків за допомогою зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків (для GZ-HM960)

Ви можете скопіювати записані файли на диски або відтворити створені диски за допомогою додаткового зовнішнього Blu-ray-привода.

Сумісний зовнішній пристрій для Blu-ray-дисків

Ви можете використати BE08LU20 виробництва LG. (На грудень 2010 р.)

Створення дисків за допомогою зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків

■ Підготування зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків

■ Копіювання на диски

Виберіть та скопіюйте необхідні відеоролики або фотографії окремо.

■ Інші функції


ПРИМІТКИ :

- Час записування на диск може бути різним залежно від способу записування.
- Коли потрібно зробити резервну копію багатьох файлів, її створення може зайняти певний час. Зачекайте, доки не почне блимати індикатор доступу, який вказує на звичайне функціонування.
- Інформація про дату та час зберігається на створених дисках у вигляді субтитрів.

Зміна носія у зовнішньому пристрої для Blue-ray дисків.

Встановіть тип носія відповідно до вставленого Blu-ray або DVD-диска.

- 1 Підготуйте зовнішній пристрій для запису Blu-ray-дисків
 - Вставте диск у зовнішній пристрій для Blu-ray-дисків.
- 2 Натисніть „CHANGE REC. MEDIA“ у меню „BACK-UP“.



- 3 Натисніть „Blu-ray DISC“, „DVD(AVCHD)“ або „DVD-Video“.
 - Носій встановлюється відповідно до вибраного пункту. Виберіть належний параметр залежно від диска.
 - Вибір „Blu-ray DISC“ дозволяє зберігати відеозаписи на диску Blu-ray з якістю високої чіткості.
 - Вибір „DVD(AVCHD)“ дозволяє зберігати відеозаписи на DVD-диск з якістю високої чіткості.
 - Вибір „DVD-Video“ дозволяє зберігати відеоролики на DVD-диск після їх перетворення на відео із стандартною якістю.