

Видалення непотрібних файлів

Видаліть непотрібні відеоролики та фотографії, коли місце на носії для запису закінчується.

Ємність носія запису можна відновити після видалення файлів.

ПРИМІТКИ :

- Відновлення видалених файлів неможливе.
- Видалення захищених файлів неможливе.
Перед видаленням файлу зніміть його захист.
- Обов'язково робіть резервні копії важливих файлів на жорсткому диску комп'ютера.