



Резервне копіювання файлів без використання наданого програмного забезпечення

Скопіюйте файли на жорсткий диск комп'ютера за допомогою наступного методу.

1 Відкрийте РК-екран.



2 Підключіть USB-кабель та адаптер змінного струму.



* На малюнку зображено адаптер змінного струму AC-V10E.

- 1 Підключіть камеру, використовуючи USB-кабель з комплекту поставки.
 - 2 Підключіть адаптер змінного струму до цього пристрою.
- Після підключення адаптера змінного струму цей пристрій увімкнеться автоматично.
 - Обов'язково використовуйте адаптер змінного струму JVC з комплекту поставки.
- 3 З'явиться меню „SELECT DEVICE“.
- 4 Натисніть „CONNECT TO PC“.



4 Натисніть „PLAYBACK ON PC“.



- Натисніть X, щоб вийти з меню.
 - Натисніть ↶, щоб повернутися до попереднього екрана.
 - Закрийте програму Everio MediaBrowser 3 (3 BE), якщо вона запуститься.
 - Подальші операції виконуватимуться на комп'ютері.
- 5 Виберіть „Computer“ (Windows Vista) / „My Computer“ (Windows XP) / „Computer“ (Windows 7) з меню „Пуск“, потім натисніть на піктограму „JVCCAM_MEM“ або „JVCCAM_SD“.
 - Відкрийте папку з необхідними файлами.
- 6 Скопіюйте файли у будь-яку папку на жорсткому диску комп'ютера (наприклад, на робочому столі).

УВАГА :


- Коли папки або файли видаляються/переміщуються/перейменовуються на комп'ютері, вони більше недоступні для відтворення з використанням даного пристрою.

ПРИМІТКИ :

- Щоб редагувати/переглядати файли, використовуйте програмне забезпечення, яке підтримує файли у форматах AVCHD (відео)/JPEG (фотографія).
- Описані вище операції на комп'ютері можуть відрізнятися залежно від системи, що використовується.

Відключення даного пристрою від комп'ютера

- 1 Натисніть на „Безпечно видалити устаткування та витягти носій“.



- 2 Натисніть на „Safely Remove USB Mass Storage Device“.
- 3 (Для Windows Vista) Натисніть „ОК“.
- 4 Від'єднайте USB-кабель та закрийте РК-екран.