


Створення анімаційних ефектів (ANIMATION EFFECT)


Ви можете використати різноманітні ефекти для відеороликів, які допоможуть створити особливу атмосферу зйомки.

- 1 Відкрийте РК-екран та виберіть відеорежим.




- З'явиться піктограма відеорежиму.

- 2 Натисніть „MENU“.




- 3 Натисніть „ANIMATION EFFECT“.



- Натисніть $\uparrow$ або $\downarrow$, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть $\times$, щоб вийти з меню.
- Натисніть $\rightarrow$, щоб повернутися до попереднього екрана.



- 4 Виберіть необхідний ефект та натисніть „SET“.



- Натискайте $<$ або $>$, щоб вибрати пункт.
- Щоб вибрати інший ефект, натисніть $\rightarrow$. Щоб скасувати ефект, натисніть $\times$.

ПРИМІТКИ :

- Після встановлення анімаційного ефекту натисніть кнопку START/STOP на цьому пристрої, щоб розпочати зйомку.

Під час встановлення	Після встановлення	Зауваження
		Відтворення анімації (ефекту) під час визначення посмішок.
		Відтворення анімації (ефекту) під час визначення посмішок.
		Відтворення анімації (ефекту) під час визначення посмішок.
		Відтворення анімації (ефекту) під час визначення посмішок.
		Відтворення анімації (ефекту) під час натискання екрана.