

Підготування зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків

ПРИМІТКИ :

Під час підключення до зовнішнього пристрою для запису дисків Blu-ray використовуйте USB-кабель з роз'ємами міні-A (штекер) - B (штекер).


USB-кабель, який постачається із цим пристроєм, використовувати не можна.

- Для можливості використання USB-кабелю, який постачається разом із зовнішнім пристроєм для запису Blu-ray-дисків, необхідно придбати USB-кабель-продовжувач.

Міні-A (штекер) – A (гніздо)
(Номер деталі: QAM0852-001)

1 Підключіть USB-кабель та адаптер змінного струму.


- Вимкніть відеокамеру, для цього натисніть на кнопку  та утримуйте приблизно 2 секунди.



- Підключіть USB-кабель зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків до цього пристрою.
- Підключіть адаптер змінного струму зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків.
- Увімкніть зовнішній пристрій для запису Blu-ray-дисків.
- Підключіть адаптер змінного струму до цього пристрою.
 - Після підключення адаптера змінного струму цей пристрій увімкнеться автоматично.
 - Цей пристрій увімкнеться та відобразиться меню „BACK-UP“.
 - Під час підключення USB-кабелю відображається меню „BACK-UP“.
 - Див. також посібник з використання зовнішнього пристрою для запису Blu-ray-дисків.

2 Вставте чистий диск.

- Натисніть кнопку живлення на зовнішньому пристрої для запису Blu-ray-дисків, щоб увімкнути його.



- Натисніть кнопку витягування, щоб відкрити лоток для дисків.
- Правильно розташуйте новий диск.
- Натисніть кнопку витягування, щоб закрити лоток для дисків.

УВАГА :

- Перед підключенням пристроїв переконайтеся, що живлення вимкнено. Інакше існує загроза враження електричним струмом або виникнення несправності.