


Виставлення годинника

Під час першого увімкнення даного пристрою після придбання, коли він не використовувався протягом тривалого періоду часу, або якщо годинник ще не встановлено, з'явиться екран „SET DATE/TIME!“. Перед початком зйомки встановіть годинник.

- 1 Відкрийте РК-екран.




- Пристрій увімкнеться.
- Якщо закрити РК-монітор, пристрій вимкнеться.

- 2 Натисніть на „YES“, коли відображається „SET DATE/TIME!“.




- 3 Виставте дату та час.



- Коли вибрано пункт рік, місяць, день, година та хвилина, відображається „^“ та „v“.
- Використовуйте ^ або v, щоб встановити рік, місяць, день, години та хвилини.

- 4 Після встановлення дати та часу натисніть „SET“.

- 5 Виберіть країну проживання та натисніть „SAVE“.



- Відобразиться назва міста та різниця часу.
- Щоб вибрати назву міста, натисніть < або >.

ПРИМІТКИ :

- Годинник можна повторно встановити пізніше.
- Під час використання даного пристрою за кордоном ви можете встановити місцевий час для запису.
- Параметр „SET DATE/TIME!“ відображається під час увімкнення даного пристрою, якщо він не використовувався протягом довгого часу.
Тримайте адаптер змінного струму підключеним протягом більше 24 годин, щоб зарядити елемент живлення годинника перед встановленням часу.