


Збереження необхідної частини відеоролика (СКОРОЧЕННЯ)


Виберіть необхідну частину відео та збережіть її як новий відеофайл.

- Місцезнаходження оригінального відеоролика залишиться незмінним.

1 Виберіть режим відео.




2 Натисніть , щоб вибрати режим відтворення.




3 Натисніть „MENU“.




4 Натисніть „TRIMMING“.



5 Натисніть на відеозапис, щоб виконати редагування.




6 Натисніть , щоб зупинити відтворення у потрібній точці початку, а потім натисніть „A“.




- Якщо натиснуто „A“, встановлюється точка початку.
- Після встановлення точки початку натисніть  для продовження відтворення.

7 Натисніть , щоб зупинити відтворення у потрібній точці закінчення, а потім натисніть „B“.



- Якщо натиснуто „B“, встановлюється точка закінчення.
- Щоб скасувати точку початку або закінчення, натисніть „A“ або „B“ у потрібному місці (положенні).

8 Натисніть „SET“.



- Якщо натиснуто „SET“, область обрізання підтверджується.

9 Натисніть „YES“.



- Після копіювання натисніть на „OK“.
- Коли копіювання закінчиться, скопійований файл буде відображено на екрані індексу.

ПРИМІТКИ : _____

- Точка розділення може бути трохи в іншому місці, ніж вибрана сцена.