

---

**Інше відображення кольору.**

Встановіть для параметра „WHITE BALANCE“ в меню зйомки значення „MANUAL“. Виберіть один з параметрів „FINE“/„CLOUD“/„HALOGEN“ згідно із джерелом освітлення.

Виберіть „MWB“ та налаштуйте належним чином.

Якщо відеоролик було записано з використанням параметра „x.v.Color“, для якого встановлено значення „ON“, змініть на телевізорі налаштування на необхідне.