

Відтворення фотографій



- 1 Режим фото
- 2 Кількість папок
- 3 Кількість файлів
- 4 Дата/час
- 5 Носій
- 6 Індикатор заряду акумулятора
- 7 Відтворення за допомогою зовнішнього пристрою (для GZ-HM960)
- 8 Виведення як 1080p
- 9 Статус прийому радіо (для GZ-HM960)