

РЕЖИМ ПОСТІЙНОЇ ЗЙОМКИ

Налаштування серійної зйомки можна змінити.


Налаштування	Докладна інформація
RECORD ONE SHOT	Робить одну фотографію.
CONTINUOUS SHOOTING	Робить фотографії безперервно, поки натиснуто кнопку ЗЙОМКА.
BRACKETING	Робить 5 безперервних знімків з різною яскравістю, коли натиснута кнопка МОМЕНТАЛЬНА ЗЙОМКА . – Нормальна яскравість – Темно (-0,6 BE) – Злегка темно (-0,3 BE) – Злегка світло (+0,3 BE) – Світло (+0,6 BE)

ПРИМІТКИ :


- Швидкість серійної зйомки можна змінити.
- Серійна зйомка та брекетинг недоступні, якщо розмір зображення встановлений на 3 968 x 2 976.
- Деякі картки SD можуть не підтримувати серійну зйомку.
- Швидкість серійної зйомки зменшиться, якщо ця функція використовується кілька разів.

Відображення елемента

- 1 Виберіть режим фотографій.



- 2 Натисніть „MENU“.



- 3 Натисніть „SHUTTER MODE“.

