



Встановлення діафрагми

Ви можете встановити діафрагму таким чином, щоб у фокусі знаходився лише об'єкт зйомки.

1 Натисніть „MENU“.




2 Натисніть „APERTURE PRIORITY“.



- Натисніть $\wedge$ або $\vee$, щоб прокрутити вгору або вниз для вибору більшого або меншого значення.
- Натисніть X, щоб вийти з меню.
- Натисніть $\hookrightarrow$, щоб повернутися до попереднього екрана.

3 Натисніть „MANUAL“.




4 Налаштуйте діафрагму.



- Значення діафрагми може становити від F1,2 до F5,6.
- Якщо ви бажаєте, щоб фон теж був у фокусі (збільшене значення діафрагми), натисніть $\wedge$.
- Якщо ви бажаєте, щоб фон виглядав розмитим (менше значення діафрагми), натисніть $\vee$.

5 Натисніть „SET“, щоб підтвердити.



ПРИМІТКИ :

- Налаштування можна встановити окремо для відеороликів та фотографій.
- Коли використовується функція збільшення масштабу до телефото, встановлення діафрагми на мінімум (F1,2) не приводить до фактичної фіксації встановленого значення. У такому разі значення діафрагми встановлюється відповідно до ступеня масштабування та

відображається жовтим кольором. Для того щоб значення діафрагми було встановлене на мінімум, переведіть масштабування у режим широкого кута зйомки .

- Що більшим є значення діафрагми, то темнішим виглядатиме об'єкт зйомки.