


ZOOM MIC

Встановлює zoom-мікрофон.

Настройка	Докладна інформація
OFF	Деактивує zoom-мікрофон.
ON	Записує звуки з того напрямку, в який спрямовано масштабування.

Відображення елемента

- 1 Виберіть режим відео.



- 2 Натисніть „MENU“.



- 3 Натисніть „ZOOM MIC“.

