

أدخل الاسطوانة/قم بتغيير الاسطوانة

افتح باب ناسخ اسطوانات DVD أو قرص Blu-ray الخارجي وقم بفحص اسطوانة BD/DVD وأعد ضبطها ثم أغلق الباب.  
استبدل الاسطوانة في ناسخ اسطوانات DVD أو مشغل قرص Blu-ray الخارجي.