


- تتوفر هذه الوظيفة أيضا في وضع الصور الساكنة.
- لعرض الخريطة، من الضروري تنشيط بث معلومات الموقع أثناء تسجيل الفيديو أو الصورة الساكنة.
- أثناء عرض الفيديو، تتغير الخريطة (تتحرك) مع تغير معلومات الموقع.
- يتطلب عرض الخريطة وجود وصلة إنترنت. (قد يتم تحميل رسوم مقابل اتصال حزم البيانات)

تسجيل معلومات الموقع

- 1 تبديل إلى وضع تسجيل الفيديو.
- 2 اضغط على زر MENU لعرض زر الإعدادات (SETTINGS).



- 3 اضغط على زر الإعدادات (SETTINGS) لعرض قائمة الإعدادات.



- 4 اضغط على [SEND LOCATION INFO] لعرض علامة للتحديد في مربع التحديد.



- 5 اضغط على زر "RETURN" للخروج من قائمة الإعدادات.

إلغاء بث معلومات الموقع:

- أزل علامة التحديد من مربع التحديد في الخطوة 4.

ملاحظة :

- لن تتوفر هذه الوظيفة إذا لم تتوفر وظيفة GPS في الهاتف الذكي.
- يتم بث معلومات الموقع كل 1 ثانية في الوضع الافتراضي.
- يمكنك تغيير الفاصل الزمني للبث من قائمة الإعدادات.

تغيير الفترة الزمنية للبث

- 1 تبديل إلى وضع تسجيل الفيديو.
- 2 اضغط على زر MENU لعرض زر الإعدادات (SETTINGS).



- 3 اضغط على زر الإعدادات (SETTINGS) لعرض قائمة الإعدادات.



- 4 اضغط على [CHANGE INTERVAL] لعرض نافذة الإعدادات.


تفاصيل التشغيل

يعرض شاشة الكاميرا على الهاتف الذكي - وظيفة المراقبة

- 1 تبديل إلى وضع تسجيل الفيديو.
- 2 اضغط على زر MENU لعرض زر الإعدادات (SETTINGS).



- 3 اضغط على زر الإعدادات (SETTINGS) لعرض قائمة الإعدادات.



- 4 اضغط على [MONITORING] لعرض علامة للتحديد في مربع التحديد.



- 5 اضغط على زر "RETURN" للخروج من قائمة الإعدادات.

- تظهر شاشة الكاميرا على الهاتف الذكي.

يلغي عرض المراقبة :

- أزل علامة التحديد من مربع التحديد في الخطوة 4.

ملاحظة :


- تعرض الصور كسلسلة من الصور الساكنة.

يعرض الخريطة أثناء عرض الفيديو أو الصور الثابتة


- 1 تبديل إلى وضع عرض الفيديو.
- 2 اضغط على زر MENU لعرض زر الإعدادات (SETTINGS).



- 3 اضغط على زر الإعدادات (SETTINGS) لعرض قائمة الإعدادات.



- 4 اضغط على [SHOW MAP] لعرض علامة للتحديد في مربع التحديد.




- 5 اضغط على زر "RETURN" للخروج من قائمة الإعدادات.

- عند عرض مقطع الفيديو أو الصور الساكنة، سيتم عرض خريطة بناء على معلومات الموقع المسجلة.

يلغي عرض الخريطة :

- أزل علامة التحديد من مربع التحديد في الخطوة 4.

ملاحظة :



8 اضغط على [OK] لإكمال النقل.

التحقق من الفيديو الذي تم نقله:

- اضغط على [PLAY] في الخطوة 8 لتشغيل الفيديو الذي تم نقله.
- تحميل الفيديو الذي تم نقله إلى Youtube وغيره من المواقع:
- اضغط على [SHARE] في الخطوة 8 لعرض قائمة الوجهات (الخدمات) التي سيتم التحميل إليها.
- اضغط على الخدمة المراد تحميلها لبدء عملية التحميل.
- لاستخدام الخدمة، من الضروري إجراء التسجيل مسبقاً.

إلغاء النقل:

- اضغط على [CANCEL] في الخطوة رقم 7 أثناء النقل.


نقل الصور الساكنة إلى هاتف ذكي

- 1 التحويل إلى وضع تشغيل الفيديو أو الصور الثابتة.
- 2 اضغط على <<||>> لتحديد الصور الساكنة التي سيتم نقلها.
- 3 اضغط ▶ لبدء العرض.
- 4 * لتشغيل الصور الساكنة، تقدم إلى الخطوة 5.
- 4 لتشغيل الفيديو، اضغط على ▶ على المشهد للانتقال إلى الإيقاف المؤقت.
- 5 اضغط على زر "MENU" لعرض زر (CAPTURE) الخاص بالنقل.




6 اضغط على زر النقل (CAPTURE) لعرض قائمة الإعدادات.

- يبدأ الاستعداد للنقل على الكاميرا، ويبدأ النقل عند اكتمال الاستعداد.
- تعرض حالة التقدم عند بدء النقل على الهاتف الذكي.
- بعد اكتمال النقل، تظهر نافذة تحديد معالجة البيانات.



7 اضغط على [OK] لإكمال النقل.

التحقق من الصور الساكنة التي تم نقلها:



5 حرك شريط التمرير الموجود بنافذة الإعدادات إلى اليمين وإلى اليسار لتغيير الفاصل الزمني.

6 اضغط على [OK] لإكمال الإعداد.

7 اضغط على زر "RETURN" للخروج من قائمة الإعدادات.

إلغاء الإعداد:

- اضغط على زر "RETURN" في الخطوة 6

ملاحظة:


- لن تتوفر هذه الوظيفة إذا لم تتوفر وظيفة GPS في الهاتف الذكي.
- عرض Google Map™: يتم عرض خريطة بكامل الشاشة.
- عند الضغط على "Map" يتم عرض خريطة بكامل الشاشة.
- للحصول على تعليمات تشغيل الخريطة، يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بالهاتف الذكي.
- لإلغاء العرض المكبر للخريطة اضغط على زر "RETURN".

نقل الصور إلى الهاتف الذكي

- 1 تبديل إلى وضع عرض الفيديو.
- 2 اضغط <<||>> لتحديد مقطع الفيديو المراد نقله.
- 3 اضغط ▶ لبدء العرض.
- 4 اضغط على ▶ على المشهد لبدء النقل وإيقاف العرض مؤقتاً.
- 5 اضغط على زر MENU لعرض زر النقل (VIDEO TRANSFER) ثم اضغط عليه.



6 حرك شريط التمرير الموجود بنافذة الإعدادات إلى اليمين وإلى اليسار لتحديد طول الفيديو.




ملاحظة:

- طول مدة الفيديو الذي يمكن نقله محدودة.
- افتراضياً، تحدد بمدة 10 ثوان.
- يمكنك تعيين الوقت بين 10 ثوان و180 ثانية.

7 اضغط [START].

- يبدأ الاستعداد للنقل على الكاميرا، ويبدأ النقل عند اكتمال الاستعداد.
- تعرض حالة التقدم عند بدء النقل على الهاتف الذكي.
- بعد اكتمال النقل، تظهر نافذة تحديد معالجة البيانات.



4 اضغط على اللون المراد اختياره في نافذة تحديد لون الخلفية.

5 اضغط على زر "RETURN" مرة واحدة.


• تتغير الخلفية إلى اللون المحدد.

إلغاء الإعدادات: _____

• اضغط على [CANCEL] في الخطوة رقم 4.

قائمة الإعدادات

يمكنك عرض قائمة الإعدادات عن طريق الضغط على زر "MENU".



• اضغط على [PLAY] في الخطوة 7 لتشغيل الصور الساكنة التي تم نقلها.

تحميل الصور الساكنة التي تم نقلها: _____

• اضغط على [SHARE] في الخطوة 7 لعرض قائمة الوجهات (الخدمات) التي سيتم التحميل إليها. اضغط على الخدمة المراد تحميلها لبدء عملية التحميل.

• لاستخدام الخدمة، من الضروري إجراء التسجيل مسبقاً.

إلغاء النقل: _____

• اضغط على [CANCEL] في الخطوة رقم 6 أثناء النقل.

تغيير الكاميرا المتصلة

1 اضغط على زر MENU لعرض زر الإعدادات (SETTINGS).




2 اضغط على زر الإعدادات (SETTINGS) لعرض قائمة الإعدادات.



3 اضغط على [CHANGE CONNECTING DEVICE] لعرض نافذة الإعدادات.

4 اضغط على [OK] في نافذة الإعدادات.

• ينقطع الاتصال، وتظهر نافذة تحديد الجهاز.



5 اضغط على الجهاز الذي سيتم التوصيل إليه من القائمة المعروضة في نافذة تحديد الجهاز.

• يتم توصيل الجهاز المحدد.

* من الضروري إجراء المزاوجة مسبقاً للكاميرا التي سيتم التغيير إليها.

إلغاء الإعدادات: _____

• اضغط على [CANCEL] في الخطوة رقم 4.

تغيير لون خلفية البرنامج

1 اضغط على زر MENU لعرض زر الإعدادات (SETTINGS).



2 اضغط على زر الإعدادات (SETTINGS) لعرض قائمة الإعدادات.



3 اضغط على [BACKGROUND COLOR] لعرض نافذة الإعدادات.