

قم بتوصيل المرشح الرئيسي بوصلة الطاقة الخاص بمحول التيار المتردد وكبل AV والمكونات الاختيارية كما هو موضح في الرسم التوضيحي. يعمل المرشح الرئيسي على تقليل التداخل عندما تتصل هذه الوحدة بالأجهزة الأخرى.

