


- يختلف أسلوب الإعداد باختلاف الجهاز. يُرجى الرجوع أيضاً إلى دليل التعليمات الخاص بالجهاز.

7 اضغط على الجهاز للتخصيص.




- إذا تعذر العثور على الجهاز المطلوب لتخصيصه، افحص إعدادات الجهاز مرة أخرى واستأنف البحث.
- إذا لم يكن من الممكن الحصول على اسم الجهاز، يظهر عنوان جهاز Bluetooth (عنوان BD).
- الحروف في اسم الجهاز التي لا يمكن عرضها تظهر هكذا □.

8 اضغط "نعم".



- إذا لم يكن التصديق على الجهاز لازماً، سوف تظهر شاشة إدخال مفتاح المرور.
- إذا لم يكن التصديق على الجهاز لازماً، لن تظهر شاشة إدخال مفتاح المرور.

9 أدخل حرف المرور للجهاز بغرض التخصيص.



- اضغط على حرف رقمي لإدخاله.
- اضغط على "احذف" لإزالة آخر حرف رقمي.
- بعد إكمال إدخال الحروف الرقمية، اضغط على "ضبط".
- يختلف عدد الأرقام العشرية في مفتاح المرور مع الجهاز المقرر تخصيصه.
- يُعرف مفتاح المرور أيضاً باسم "الرمز السري".
- للحصول على تفاصيل بشأن مفتاح المرور، يُرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بالجهاز المقرر تخصيصه.
- بعد إكمال تخصيص الجهاز، اضغط على "OK".

تسجيل أحد الأجهزة المتوافقة مع خاصية Bluetooth

بغرض استخدام جهاز متوافق مع Bluetooth مع هذه الوحدة، من الضروري أداء التخصيص (المزاوجة) على هذه الوحدة.

البحث عن الأجهزة المتوافقة مع Bluetooth للتخصيص


1 اضغط "MENU".




2 اضغط "Settings".



3 اضغط "Bluetooth".



4 اضغط "تسجيل جهاز".



5 اضغط "ابحث عن جهاز".




6 اختر تمكين البحث للجهاز للتخصيص واضغط على "OK".




- يبدأ النظام في البحث عن الأجهزة المتوافقة مع Bluetooth في المنطقة التي يمكن تسجيلها.

الاستجابة لطلبات التخصيص من الأجهزة المتوافقة مع Bluetooth


1 اضغط "MENU".




2 اضغط "⚙️".



3 اضغط "Bluetooth".




4 اضغط "تسجيل جهاز".



5 اضغط "انتظر الجهاز".



6 اضغط "OK" عند عرض "انتظار طلب من جهاز بلوتوث سيتم فصل كافة الاتصالات الحالية".




- تنتقل هذه الوحدة إلى وضع الاستعداد لانتظار طلبات التخصيص من الأجهزة المتوافقة مع Bluetooth. اضبط أوضاع التخصيص للجهاز لغرض التخصيص.
- يختلف أسلوب الإعداد باختلاف الجهاز. يُرجى الرجوع أيضاً إلى دليل التعليمات الخاص بالجهاز.

7 اضغط "نعم".



- إذا لم يكن التصديق على الجهاز لازماً، سوف تظهر شاشة إدخال مفتاح المرور.
- إذا لم يكن التصديق على الجهاز لازماً، لن تظهر شاشة إدخال مفتاح المرور.

8 أدخل حرف المرور للجهاز بغرض التخصيص.



- اضغط على حرف رقمي لإدخاله.
- اضغط على "إحذف" لإزالة آخر حرف رقمي.
- بعد إكمال إدخال الحروف الرقمية، اضغط على "ضبط".
- يختلف عدد الأرقام العشرية في مفتاح المرور مع الجهاز المقرر تخصيصه.
- يُعرف مفتاح المرور أيضاً باسم "الرمز السري".
- للحصول على تفاصيل بشأن مفتاح المرور، يُرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بالجهاز المقرر تخصيصه.
- بعد إكمال تخصيص الجهاز، اضغط على "OK".

ملاحظة:

- قد يفشل التخصيص اعتماداً على الجهاز الذي تستخدمه. فضلاً عن ذلك، يمكن أن يفشل الاتصال حتى لو كان الجهاز مخصصاً.
- نتائج البحث عن الجهاز تختلف طبقاً للجهاز الذي يتم اختياره، حالة الإشارات، ووضع الجهاز.
- لا تكون أوضاع الإيقاف التلقائي للطاقة وحفظ الطاقة والعرض التوضيحي متوفرة أثناء تخصيص جهاز Bluetooth.

حذف الأجهزة المخصصة

يمكنك حذف جهاز مخصص من خلال تحديد "حذف جهاز" في الخطوة 4.