

التوصيل بالتلفزيون والعرض عليه

يمكنك توصيل هذه الوحدة بجهاز تلفزيون لإعادة التشغيل. حدد أفضل طريقة للتوصيل بالتلفزيون وفقاً للصورة المراد عرضها (صورة ثلاثية/ثنائية الأبعاد).
● يرجى الرجوع أيضاً إلى دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون المستخدم.

العروض التي تبدو غير طبيعية على شاشة التلفزيون

المشكلة	الإجراء
الصور لا تظهر على شاشة التلفزيون بصورة صحيحة.	● افصل الكبل ووصله مرة أخرى. ● قم بإيقاف هذه الوحدة وتشغيلها مرة أخرى. ● قد لا تظهر الصور بشكل ملائم عندما تكون الطاقة المتبقية للبطارية منخفضة. استخدام محول التيار المتردد. ● عند التوصيل من خلال موصل كمبيوتر، تحقق إذا كان إعداد "خرج مركب" في قائمة إعداد الاتصال المناسبة للتلفاز. (مضبوط على "1080i" بشكل افتراضي)
الصور مُسقطَة عمودياً على شاشة التلفزيون.	● اضبط "خرج الفيديو" في قائمة "عام" على الوضع "4:3".
الصور مُسقطَة أفقياً على شاشة التلفزيون.	● اضبط شاشة التلفزيون تبعاً لذلك.
ألوان الصور تبدو غريبة.	● إذا تم تسجيل الفيديو باستخدام "x.v.Color" مضبوطاً على "تشغيل"، فقم بضبط الإعداد x.v.Color الخاص بجهاز التلفزيون على التشغيل. ● اضبط شاشة التلفزيون تبعاً لذلك.
لا يتم عرض الصور ثلاثية الأبعاد في الوضع ثلاثي الأبعاد. (GZ-HM970/GZ-HM965)	● اضبط "خرج HDMI" في قائمة "عام" على الوضع "أنواع تلفزيون معينة".
تظهر الصور مزدوجة. (GZ-HM970/GZ-HM965)	● قد تظهر صور مزدوجة للجسم وذلك اعتماداً على المشهد. قد يصبح من الصعب أيضاً رؤية الصور بعد ضبط اختلاف المنظر يدوياً أو تغيير جودة الفيديو على التلفزيون. في هذه الحالة، يوصى بتشغيل الفيديو في الوضع ثنائي الأوضاع. (للحصول على تفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون.)
وظائف HDMI-CEC لا تعمل بشكل مناسب، وجهاز التلفزيون لا يعمل مع هذه الكاميرا.	● قد تعمل أجهزة التلفزيون بشكل مختلف تبعاً للمواصفات، حتى وإذا كانت متوافقة مع HDMI-CEC. لذا، فإنه لا يمكن ضمان وظائف HDMI-CEC الخاصة بهذه الكاميرا لتعمل مع جميع أجهزة التلفزيون. في هذه الحالات، اضبط "التحكم في HDMI" على "إيقاف".
تغيرت اللغة المعروضة على الشاشة.	● قد يحدث ذلك عندما تقوم بتوصيل هذه الكاميرا بجهاز تلفزيون بإعدادات لغة مختلفة باستخدام كبل HDMI mini.

تنبيه :

● لا تتم بإخراج وسيط التسجيل أو إجراء أي عمليات تشغيل أخرى (مثل إيقاف تشغيل الطاقة) أثناء الوصول إلى الملفات. كما نؤكد من استخدام محول تيار متردد المرفق، حيث أن من المحتمل تعرض البيانات الواردة على وسيط التسجيل للتلف إذا تعرضت البطارية للإجهاد أثناء عملية التشغيل. إذا تلفت البيانات الواردة على وسيط التسجيل، فقم بتهيئة وسيط التسجيل لاستخدام الوسيط مرة أخرى.

ملاحظة :

● قد تعاني من الإرهاق أو التعب في حالة عرض الصور ثلاثية الأبعاد لفترة طويلة. عند عرض الصور ثلاثية الأبعاد على هذه الوحدة، سيتم عرض رسالة كل 30 دقيقة لإيقاف عرض الرسالة، قم بتعيين "تحذير عرض 3D" إلى "إيقاف". (GZ-HM970/GZ-HM965)
● إذا لم تظهر الصور اليسرى واليمنى لكائن قريب من الكاميرا في وضع محاذاة، أو كان التأثير ثلاثي الأبعاد للكائن البعيد ضعيفاً، يمكنك تغيير الطريقة التي تظهر بها تلك الصور للعين من خلال ضبط اختلاف المنظر. (GZ-HM970/GZ-HM965)