

وضع تسجيل الصور الساكنة



سيظهر على الشاشة

وضع تسجيل الفيديو



وضع عرض الصور الساكنة



وضع عرض الفيديو



أسماء الأزار والوظائف

	اسم الزر	الوظيفة	الوضع			
			الفيديو		صورة ساكنة	
			التسجيل	عرض	التسجيل	عرض
①	وضع الفيديو/الصور الساكنة 1*	الانتقال بين وضع الفيديو ووضع الصور الساكنة.	✓	✓	✓	✓
②	وضع التسجيل/العرض 1*	الانتقال بين وضع التسجيل ووضع التشغيل.	✓	✓	✓	✓
③	زر الزوم (القريب)	الزوم القريب (الزاوية المقربة) حتى النهاية.	✓	-	✓	-
④	زر الزوم (العريض)	الزوم العريض (الزاوية العريضة) حتى النهاية.	✓	-	✓	-
⑤	تسجيل	يبدأ تسجيل الفيديو.	✓	-	-	-
⑥	إيقاف	يوقف تسجيل الفيديو.	✓	-	-	-
⑦	حاجب الفتحة	يلتقط صورة ساكنة.	-	-	✓	-
⑧	▶ (تشغيل) 2*	يبدأ عرض مقطع الفيديو أو الصور الساكنة المحددة. أثناء عرض مقاطع الفيديو/الصور الساكنة: يبدأ/يوقف مؤقتاً العرض.	-	✓	-	✓
⑨	◀◀ (تقديم)	أثناء عرض شاشة الفهرس: يحرك المؤشر لليسار.	-	✓	-	✓
		أثناء عرض الفيديو: إجراء بحث رجعي.	-	✓	-	✓
		أثناء عرض الصور الساكنة: العودة إلى الصورة الساكنة السابقة.	-	✓	-	✓
⑩	▶▶ (تقديم سريع)	أثناء عرض شاشة الفهرس: يحرك المؤشر لليمين.	-	✓	-	✓
		أثناء عرض الفيديو: إجراء بحث تقديمي.	-	✓	-	✓
		أثناء عرض الصور الساكنة: يتقدم إلى الصورة التالية.	-	✓	-	✓
⑪	◀◀ (تخطي رجعي)	أثناء عرض الفيديو: يعود إلى بداية المشهد.	-	✓	-	-
⑫	▶▶ (تخطي تقديمي)	أثناء عرض الفيديو: يتقدم إلى مقطع الفيديو التالي.	-	✓	-	-
⑬	فهرس	أثناء العرض: العودة إلى شاشة الفهرس.	-	✓	-	✓
⑭	لقطة سريعة 3*	أثناء عرض الفيديو: يلتقط صوراً ساكنة من مقطع فيديو عند الضغط عليه أثناء العرض يتم إيقافه مؤقتاً.	-	✓	-	-

1* لا يمكن تغيير الأوضاع أثناء تسجيل الفيديو.

2* إذا تم تسجيل معلومات الموقع على مقطع الفيديو أو الصورة الساكنة فسيتم عرضها على الخريطة.

3* تخزين الصور الساكنة الملتقطة على نفس وسيط تخزين الصورة الأصلية.