

تنبيه :

- لإعادة تشغيل الصور ثلاثية الأبعاد، راجع أيضاً "احتياطات عند تشغيل الصور ثلاثية الأبعاد".
- في حالة الشعور بالإرهاق أو التعب أثناء عرض الصور ثلاثية الأبعاد، يوصى بإعادة التشغيل في الوضع ثنائي الأبعاد.


ملاحظة :

- عند التوصيل بالتلفزيون بواسطة كبل HDMI المصغر المرفق، قد لا يتم إخراج الصور والأصوات بشكل صحيح وذلك يتوقف على التلفزيون المتصل.
- في مثل هذه الحالات، قم بإجراء عمليات التشغيل التالية.
- (1) افصل كبل HDMI mini وقم بتوصيله مرة أخرى.
- (2) قم بإيقاف هذه الوحدة وتشغيلها مرة أخرى.
- لا تفصل كبل HDMI عندما يكون "ضبط التسجيل المستمر"، "نسخ"، "نقل"، أو "إعدادات التحميل" قيد الاستخدام. قد تتوقف العملية قبل الاكتمال.
- وفي حالة تعذر مشاهدة الصور ثلاثية الأبعاد بصورة صحيحة، قم بتغيير الإعداد في "خرج HDMI". يرجى الرجوع أيضاً إلى دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون المستخدم.
- عند التوصيل بتلفزيون متوافق مع التقنية ثلاثية الأبعاد في وضع التسجيل، يكون خرج الصور في "خرج جنباً إلى جنب" بغض النظر عن وضع "خرج HDMI".
- قد تختلف الصور ثلاثية الأبعاد المعروضة وذلك يتوقف على حجم التلفزيون المتصل.
- للإجابة على الأسئلة المتعلقة بجهاز التلفزيون أو طريقة التوصيل، اتصل بمصنع جهاز التلفزيون الخاص بك.

عرض الصور ثلاثية الأبعاد (GZ-HM970/GZ-HM965)


- إذا كنت تستخدم تلفزيون متوافق مع العرض ثلاثي الأبعاد، يمكنك أيضاً إعادة تشغيل الصور ثلاثية الأبعاد عن طريق التوصيل باستخدام كبل HDMI.
- استخدم كبل HDMI مصغر عالي السرعة ككبل HDMI مصغر في حالة عدم استخدام الكبل المتوفر.
- يرجى الرجوع أيضاً إلى دليل التعليمات الخاص بالتلفزيون المستخدم.

1 قم بتوصيل الكاميرا بجهاز تلفزيون.



- أوقف تشغيل الكاميرا التسجيلية بضغط الزر لمدة ثانيتين تقريباً.

2 قم بتوصيل محول التيار المتردد بهذه الوحدة.



محول تيار متردد إلى مخرج التيار المتردد
(110 فولت إلى 240 فولت)

3 اضغط على زر الإدخال الخارجي في التلفزيون لتحويله إلى الإدخال من هذه الوحدة بواسطة الموصل المتصل.



4 شغل ملفاً.

