



- عند اختيار "نعم"، يتم عرض مقاطع الفيديو التي لها تاريخ تسجيل مشابه في مجموعات.
  - عند اختيار "لا"، يتم عرض مقاطع الفيديو حسب تواريخ التسجيل.
- 8 اضغط "تنفيذ".



- عندما تظهر رسالة "أدخل الاسطوانة التالية"، قم بتغيير الاسطوانة.
- 9 بعد النسخ، اضغط "OK".



10 اضغط مع الاستمرار على زر لمدة ثانيتين أو أكثر لإيقاف تشغيل هذه الوحدة وفصل كبل USB.

#### تنبيه:

- لا تقم بإيقاف الطاقة أو فصل كبل USB حتى يكتمل النسخ.
- لا يمكن نسخ الملفات غير الموجودة على شاشة الفهرس أثناء العرض.


#### ملاحظة:

- لفحص الاسطوانة التي تم إنشاؤها، راجع "العرض بواسطة مشغل أقراص yar-UIB خارجي" (صفحة 0).

#### نسخ الملفات بدلالة التاريخ

يتم فرز مقاطع الفيديو والصور الساكنة ونسخها تبعاً لتاريخ التسجيل.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الثابتة.



2 اضغط على "اختيار وإنشاء" (الفيديو) أو "اختر واحفظ" (الصور الساكنة).



- أثناء إظهار وضع الفيديو في الصورة، تنطبق نفس العمليات على وضع الصور الثابتة.

3 اضغط على الوسائط لنسخها.



4 اضغط على "إنشاء حسب التاريخ" (الفيديو) أو "حفظ حسب التاريخ" (الصور الساكنة).



- أثناء إظهار وضع الفيديو في الصورة، تنطبق نفس العمليات على وضع الصور الثابتة.

5 اضغط لتحديد تاريخ التسجيل.



6 اضغط "تنفيذ".



- يتم عرض عدد الاسطوانات اللازمة لنسخ الملفات.
- قم بإعداد الاسطوانات وفقاً لذلك.

7 اضغط "نعم" أو "لا". (الوضع فقط)