



إنهاء أقراص بعد النسخ

إنهاء القرص بعد انتهاء النسخ. يمكن ذلك من تشغيل الاسطوانة باستخدام هذه الوحدة، أو جهاز الكمبيوتر، أو ناسخ اسطوانات DVD، أو مشغل DVD، أو قرص Blu-ray الخارجي الذي يدعم تنسيقات BD-MV و AVCHD.


1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الثابتة.



2 اضغط "الإنهاء".



3 اضغط "نعم".



• بعد الانتهاء، اضغط "OK".