


### عرض على التلفاز

يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على شاشة التلفزيون.


التفاصيل	الإعداد
لا يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على التلفزيون.	إيقاف
يعرض الأيقونات والتاريخ/الوقت على التلفزيون.	تشغيل

### عرض العنصر

1 اضغط "MENU".



2 اضغط "⚙️".



3 اضغط "عرض على التلفاز".

