

الصورة التي يتم عرضها على التلفزيون صغيرة للغاية.  
اضبط "خرج الفيديو" في قائمة "عام" على الوضع "16:9".