


ضبط السطوع

يمكنك ضبط السطوع على أفضل المستويات بالنسبة لك.

1 اضغط "MENU".



2 اضغط "ضبط السطوع".



- اضغط على ٨ أو ٧ للتحرك لأعلى أو أسفل لإجراء المزيد من التعديلات.
- اضغط على X للخروج من القائمة.
- اضغط على ↶ للعودة إلى الشاشة السابقة.

3 اضغط "يدوي".




4 اضبط قيمة السطوع.



- نطاق معادلة الإضاءة أثناء تسجيل الفيديو: من -6 إلى +6
- نطاق معادلة الإضاءة أثناء تسجيل الصور الساكنة: من -2.0 إلى +2.0
- اضغط على ٨ لزيادة السطوع.
- اضغط على ٧ لتقليل السطوع.

5 اضغط على "ضبط" للتأكيد.



ملاحظة :

- يمكن ضبط الإعدادات بشكل منفصل بالنسبة لمقاطع الفيديو والصور الساكنة.