


حذف مجلدات في محرك أقراص صلبة خارجي USB

يمكن حذف الملفات التي يتم نسخها على محرك أقراص صلبة خارجي.

تنبيه:

- لا يمكن استعادة الملفات المحذوفة.
- تأكد من إجراء النسخ الاحتياطي للملفات الهامة على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الثابتة.



2 اضغط "حذف".



3 اضغط على المجلد لحذفها.



4 اضغط "نعم".



- بعد الحذف، اضغط على "OK".