


تهيئة محرك الأقراص الصلبة الخارجي USB

يمكن حذف جميع الملفات الموجودة على محرك أقراص صلبة خارجي.

تنبيه :

- سيتم حذف جميع البيانات الموجودة على محرك لأقراص الخارجي عند تهيئته. أنسخ جميع الملفات الموجودة على البطاقة إلى جهاز كمبيوتر قبل الشروع في عملية التهيئة.

1 حدد وضع الفيديو أو وضع الصور الثابتة.



2 اضغط "صياغة".



3 اضغط "نعم".



- بعد التهيئة، اضغط على "OK".